



Εισαγωγή

Το ξύπνιο ρελέ SR600 είναι μία ασύρματη συσκευή σχεδιασμένη για λειτουργία σε ηλεκτρικό κουτί σύνδεσης, σε ηλεκτρικό πίνακα τοίχου ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου ενός δέκτη με μέγιστο φορτίο 16 A. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με την πύλη διαδικτύου UGE600 (αγοράζεται ξεχωριστά), καθώς ο προγραμματισμός του ρελέ γίνεται μέσω της εφαρμογής Salus Smart Home. Η πύλη διαδικτύου UGE600 επιτρέπει επίσης την επικοινωνία με άλλα προϊόντα του συστήματος Trinnity Smart Home με τη χρήση της εφαρμογής Salus Smart Home.



SALUS Smart Home



Συμμόρφωση προϊόντος

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/EE (RED) και 2011/65/EE. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE διατίθεται στη ακόλουθη διεύθυνση: www.saluslegal.com.

(“F”) 2405-2480 MHz; < 14 dBm




Ασφάλεια

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της εν λόγω χώρας και της ΕΕ. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τον σκοπό που προορίζεται, διατηρώντας τη σε στεγνό περιβάλλον. Το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο άτομο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της εν λόγω χώρας και της ΕΕ. Η λανθασμένη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες.

Επαφές

COM / NO	Ψυχρές επαφές εξόδου
L, N	Τροφοδοσία 230 V AC
S1/S2	Επαφές ελέγχου εισόδου



Διάγραμμα συνδεσμολογίας






Διαδικασία σύζευξης



Αφού συνδέσετε τη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει 3 φορές διαδοχικά το **κόκκινο** υποδεικνύοντας τη λειτουργία σύζευξης.



Διαδοχικό αναβοσβήμα



Ένδειξη διόδου LED


Περιγραφή	LED
Αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο	Η διόδος LED αναβοσβήνει σε κόκκινο
Εκκίνηση διαδικασίας σύζευξης με το πάτημα του πλήκτρου	Κόκκινο + Πράσινο LED ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και στη συνέχεια το κόκκινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει
Το ρελέ της συσκευής είναι ενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση στο δίκτυο	Πράσινο LED ενεργό
Το ρελέ της συσκευής είναι απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο	Κόκκινο LED ενεργό
Το ρελέ της συσκευής είναι απενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση στο δίκτυο	Αναβοσβήνει το κόκκινο LED
Το ρελέ της συσκευής είναι ενεργοποιημένο χωρίς σύνδεση στο δίκτυο	Αναβοσβήνει διαδοχικά το κόκκινο και πράσινο LED
Διαδικασία αναγνώρισης συσκευής	Το πράσινο LED αναβοσβήνει για 10 λεπτά

Επαφές S1 και S2



Επιλογή	Περιγραφή
1. Καμία λειτουργία	Οι επαφές S1 / S2 είναι ανενεργές (ενεργοποίηση ρελέ COM / NO μόνο με τη χρήση της εφαρμογής)
2. Μονοσταθής διακόπτης	Το βραχυκύκλωμα των επαφών S1 και S2 θα ενεργοποιήσει τις επαφές COM/NO (κλείσιμο)
3. Διασταθής διακόπτης	Το σύντομο βραχυκύκλωμα των επαφών S1/S2 προκαλεί την αλλαγή της κατάστασης του ρελέ (π.χ. έλεγχος φωτισμού)
4. Το κλείσιμο / άνοιγμα	των επαφών S1/S2 δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ρελέ. Ενεργοποίηση ρελέ COM / NO μόνο με τη χρήση της εφαρμογής

Αποσύνδεση συσκευής



Λειτουργία πλήκτρου



Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης της συσκευής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα. Το LED θα αναβοσβήνει διαδοχικά 3 φορές.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο, έως ότου η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει σε **κόκκινο** (έως 15 δευτερόλεπτα).